

# **GS19**

LASER RANGEFINDER


# **User Manual**

## BODY STRUCTURE



1. Laser emitter/objective Lens
2. Laser receiving lens
3. Focus ring
4. Eye piece
5. Power button
6. Mode button
7. Charging port

## LCD DISPLAY STRUCTURE



1. Distance mode icon
2. Flaglock Icon
3. Mode for hunter icon
4. Mode number
5. Laser sending icon
6. Golf slope compensate icon
7. Low battery warning
8. Scanning icon
9. Linear distance reading
10. Crosshair
11. Hunter slope compensate icon
12. Slope compensated distance
13. Angle data

# SETTINGS BEFORE USING

## Power

Before using the rangefinder, please charge it. When charging, the red light will be on. When it's fully charged, the light will turn green. The rangefinder will automatically power off after 8s of idling.

## Focus adjustment

If the view is not clear, please try to twist the eyepiece to adjust the focus of the rangefinder.

## Unit of measurement

Power the rangefinder up and stay in mode 1/2. Long press the "M" button to change the unit of measurement.

# HOW TO OPERATE

## In mode 1 (Hunting mode)

In mode 1, you can get the linear distance from you to the target. You can hold the power button to scan an area to get fast continuous readings. This mode is designed for hunters who use a bow or gun since the slope compensated distance is calculated by rifleman's rule, and the slope compensated distance is also called horizontal distance.

To use this mode, press the "M" button until there is an "M1" icon and a rifle icon at the left of the screen. After that, aim the target and press the power button and it will give a linear distance and a slope compensated distance.

The slope compensated distance yardage number is corrected for shot a angle and needs no extra user input; shooters simply use the appropriate level ground bullet drop and wind adjustment for the range displayed and shoot. Archers use the appropriate level ground sight pin for the horizontal range displayed and shoot

## In mode 2 (Golf mode)

Mode 2 is often used for golf. In this mode, the **flag-lock function** is activated and if you hold the power button, the rangefinder will scan an area and return the shortest distance measured and it will vibrate at the same time. This feature is commonly used for measuring golf flags. Please note that the flag-lock function supports the max range at 250y.

Besides, you will get two distance readings in this mode, the linear distance and the **slope compensated distance**. The slope compensated distance in mode 2 is calculated according to the angle data which is also provided in this mode.

To use mode 2, press the "M" button until there is an "M2" icon at the left of the screen. After that, aim at one target at a time, press the power button and it will give a linear distance and a slope compensated distance. If you want to lock a flag or a slender object, switch to mode 2, aim around the object and hold the power button. Once you succeed in locking the object, it will give a short vibrate and there will be a circle around the flag icon.

## In mode 3 (Speed mode)


You can measure the speed of an object which is moving toward you or away from you. To use this mode, press the "M" button until there is an "M3" icon at the left of the screen. After that, hold the power button and aim at the target. The unit of measurement is KM/H

## PACKAGE CONTENT

- 1\* Rangefinder
- 1\* Carrying case
- 1\* Lanyard
- 1\* User manual
- 1\* Lens cleaning cloth
- 1\* Carabiner
- 1\* Charging Cable

# NOTICE

1. Do not use the rangefinder to measure any objects through a window of any kind of glasses.
2. In order to protect the coating of the lens, please do NOT use your fingers to touch the surface.
3. Lase rangefinder has been precisely calibrated by instruments, please don't disassemble by yourself.
4. We do NOT recommend exposing rangefinder to heavy rain. If it is heavy rain, please put it back in the carrying case after each use. If it cannot be used after being exposed to rain, please put it in a dry closed container to dry for 1-2 days and then observe whether it can continue to be used.
5. If the lens becomes dirty, please wipe it gently. Besides, keep it away from corrosive liquid and high-temperature environments.



UK CA **FC** **CE** **RoHS**





# GS19

TELÉMETRO LÁSER


## Manual de usuario

## ESTRUCTURA DEL CUERPO



1. Emisor de láser/lente objetivo
2. Lente receptora de láser
3. Anillo de enfoque
4. Ocular
5. Botón de encendido
6. Botón de modo
7. Puerto de carga

## ESTRUCTURA DE LA PANTALLA LCD



1. Icono de modo de distancia
2. Icono de bloqueo de bandera
3. Icono de modo para cazador
4. Número de modo
5. Icono de envío de láser
6. Icono de compensación de pendiente de golf
7. Advertencia de batería baja
8. Icono de escaneo
9. Lectura de distancia lineal
10. Retícula
11. Icono de compensación de pendiente para cazador
12. Distancia compensada por pendiente
13. Datos de ángulo



# AJUSTES ANTES DE USAR

## Cargando

Antes de utilizar el telémetro, por favor cárguelo. Durante la carga, la luz roja estará encendida. Cuando esté completamente cargado, la luz se pondrá verde.

El telémetro se apagará automáticamente después de 8 segundos en estado de reposo.

## Ajuste de enfoque

Si la vista no está clara, por favor intente girar el anillo de enfoque para ajustar el enfoque del telémetro.

## Unidad de medida

Encienda el telémetro y manténgalo en el modo 1/2. Mantenga presionado el botón "M" para cambiar la unidad de medida.

# COMO OPERAR

## En el modo 1 (Modo de caza)

En el modo 1, puedes obtener la distancia lineal desde ti hasta el objetivo. Puedes mantener presionado el botón de encendido para escanear un área y obtener lecturas continuas rápidas.

Este modo está diseñado para cazadores que usan un arco o arma, ya que la distancia compensada por pendiente se calcula mediante la regla de Rileman y también se conoce como distancia horizontal.

Para usar este modo, presione el botón "M" hasta que aparezca un ícono "M1" y un ícono de arma de fuego a la izquierda de la pantalla. Después de eso, apunta al objetivo y presiona el botón de encendido y te mostrará una distancia lineal y una distancia compensada por pendiente.

El número de distancia compensada por pendiente se corrige según el ángulo de disparo y no requiere una entrada adicional del usuario; los tiradores simplemente utilizan la caída apropiada de la bala y el ajuste del viento en terreno nivelado para el rango mostrado y disparan. Los arqueros utilizan el clavo de puntería apropiado en terreno nivelado para el rango horizontal mostrado y disparan.

## En modo 2 (Modo de golf)

El modo 2 se usa comúnmente para el golf. En este modo, se activa la función de bloqueo de bandera y si mantienes presionado el botón de encendido, el telémetro escaneará un área y devolverá la distancia medida más corta y vibrará al mismo tiempo. Esta función se utiliza comúnmente para medir las banderas de golf. Ten en cuenta que la función de bloqueo de bandera admite un rango máximo de 250 Yardas (229 Metros).

Además, obtendrás dos lecturas de distancia en este modo, la distancia lineal y la distancia compensada por pendiente. La distancia compensada por pendiente en el modo 2 se calcula según los datos de ángulo que también se proporcionan en este modo.

Para usar el modo 2, presione el botón "M" hasta que aparezca un ícono "M2" a la izquierda de la pantalla. Después de eso, apunta a un objetivo a la vez, presiona el botón de encendido y te mostrará una distancia lineal y una distancia compensada por pendiente.

Si deseas bloquear una bandera u objeto delgado, cambia al modo 2, apunta alrededor del objeto y mantén presionado el botón de encendido. Una vez que logres bloquear el objeto, vibrará brevemente y aparecerá un círculo alrededor del ícono de la bandera.

## En modo 3 (Modo de velocidad)

Puedes medir la velocidad de un objeto que se mueve hacia ti o alejándose de ti. Para usar este modo, presiona el botón "M" hasta que aparezca un ícono "M3" a la izquierda de la pantalla. Después de eso, mantén presionado el botón de encendido y apunta al objetivo. La unidad de medida es KM/H.

# INCLUYE EN EL PAQUETE

- 1\* Telemetro
- 1\* Bolsa Portátil para Telemetro
- 1\* Cable de Carga
- 1\* Cuerda Portátil
- 1\* Paño de Limpieza
- 1\* Manual de Usuario
- 1\* Mosquetón

## AVISO

- 1.No utilice el telémetro para medir objetos a través de cualquier ventana de cristal.
2. Para proteger el recubrimiento de la lente, evita tocar la superficie con los dedos.
3. El telémetro láser ha sido meticulosamente calibrado por instrumentos de precisión, así que por favor evita intentar desmontarlo.
4. Recomendamos encarecidamente evitar exponer el telémetro a fuertes lluvias. Si está lloviendo intensamente, asegúrate de guardarlo en su estuche después de cada uso. Si deja de funcionar después de estar expuesto a la lluvia, colócalo en un recipiente seco y cerrado durante 1-2 días y luego evalúa su funcionalidad.
5. Si la lente se ensucia, límpiala suavemente con un paño de limpieza de lentes. Además, evita el contacto con líquidos corrosivos y entornos de alta temperatura.





# **GS19**

Misuratore di distanza laser

## **Manuale utente**


## STRUTTURA DEL CORPO



- 1, Emittitore laser/  
Objective Lensobiettivo
- 2, Lente ricevente del laser
- 3, Anello di messa a fuoco
- 4, Oculare
- 5, Pulsante di accensione

- 6, Pulsante modalità
- 7, Porta di ricarica

## STRUTTURA DEL DISPLAY LCD



- 1. Icona per la modalità di  
distanza
- 2. Icona di blocco della  
bandierina
- 3. Icona per la modalità caccia
- 4. Numero della modalità
- 5. Icona di invio del laser
- 6. Icona di compensazione  
pendenza golf

- 7. Avviso di batteria scarica
- 8. Scanning icon
- 9. Lettura della distanza lineare
- 10. Reticole
- 11. Icona di compensazione della  
pendenza per cacciatori
- 12. Distanza compensata per la  
pendenza
- 13. Dati dell'angolo

# IMPOSTAZIONI PRIMA DELL'USO

## Carica

Prima di utilizzare il telemetro, si prega di caricarlo. Durante la ricarica, la luce rossa sarà accesa. Quando è completamente carico, la luce diventerà verde. Il telemetro si spegnerà automaticamente dopo 8 secondi di inattività.

## Regolazione della messa a fuoco

Se la vista non è chiara, prova a girare anello di messa a fuoco per regolare la messa a fuoco del telemetro.

## Unità di misura

Accendi il telemetro e rimani nella modalità 1/2. Premi a lungo il pulsante "M" per cambiare l'unità di misura.

# COME OPERARE

## In modalità 1 (Modalità caccia)

In modalità 1, puoi ottenere la distanza lineare da te al bersaglio. Puoi tenere premuto il pulsante di accensione per eseguire una scansione di un'area e ottenere letture continue rapide. Questa modalità è progettata per i cacciatori che utilizzano un arco o un fucile poiché la distanza compensata per la pendenza è calcolata secondo la regola del fuciliere, e la distanza compensata per la pendenza è anche chiamata distanza orizzontale.

Per utilizzare questa modalità, premi il pulsante "M" fino a quando compare un'icona "M1" e un'icona di un fucile a sinistra dello schermo. Dopo di ciò, puntare il bersaglio e premere il pulsante di accensione e verrà fornita una distanza lineare e una distanza compensata per la pendenza.

Il numero di iarde(metri) della distanza compensata per la pendenza è corretto per l'angolo di tiro e non richiede ulteriori input dell'utente; i tiratori semplicemente utilizzano l'adeguamento della caduta del proiettile e del vento per la distanza visualizzata e sparano. Gli arcieri utilizzano il mirino appropriato per il terreno livellato per la distanza orizzontale visualizzata e sparano.

## **In modalità 2 (Modalità golf)**

La modalità 2 è spesso utilizzata per il golf. In questa modalità, la funzione di blocco bandierina è attivata e se si tiene premuto il pulsante di accensione, il telemetro eseguirà una scansione di un'area e restituirà la distanza misurata più breve e vibrerà contemporaneamente. Questa funzione è comunemente utilizzata per misurare le bandierine da golf. Si noti che la funzione di blocco bandierina supporta una distanza massima di 250 iarde(229 metri).

Inoltre, otterrai due letture di distanza in questa modalità, la distanza lineare e la distanza compensata per la pendenza. La distanza compensata per la pendenza nella modalità 2 è calcolata in base ai dati dell'angolo forniti anche in questa modalità.

Per utilizzare la modalità 2, premi il pulsante "M" fino a quando compare un'icona "M2" a sinistra dello schermo. Dopo di ciò, puntare su un obiettivo alla volta, premere il pulsante di accensione e verrà fornita una distanza lineare e una distanza compensata per la pendenza. Se si desidera bloccare una bandierina o un oggetto sottile, passare alla modalità 2, puntare intorno all'oggetto e tenere premuto il pulsante di accensione. Una volta riuscito a bloccare l'oggetto, vibrerà brevemente e comparirà un cerchio intorno all'icona della bandierina.

## **In modalità 3 (Modalità velocità)**

Puoi misurare la velocità di un oggetto che si sta muovendo verso di te o lontano da te. Per utilizzare questa modalità, premi il pulsante "M" fino a quando compare un'icona "M3" a sinistra dello schermo. Dopo di ciò, tieni premuto il pulsante di accensione e puntare verso l'obiettivo. L'unità di misura è KM/H.



# INCLUDE NEL PACCHETTO

- 1\* Telemetri
- 1\* Borsa Portatile per Telemetri
- 1\* Cavo di Ricarica
- 1\* Corda Portatile
- 1\* Panno per la Pulizia
- 1\* Manuale dell'utente
- 1\* Moschettone

## AVVISO

- 1, Non utilizzare il telemetro per misurare oggetti attraverso una finestra di qualsiasi tipo di vetro.
- 2, Per proteggere il rivestimento della lente, per favore NON toccare la superficie con le dita.
- 3, I telemetri laser sono stati calibrati con precisione da strumenti, per favore non smontarli da soli.
- 4, Non raccomandiamo di esporre il telemetro laser a piogge intense. In caso di pioggia intensa, rimettilo nella custodia dopo ogni uso. Se non può essere utilizzato dopo essere stato esposto alla pioggia, mettilo in un contenitore chiuso e asciutto per asciugare per 1-2 giorni e poi osserva se può continuare ad essere utilizzato.
- 5, Se la lente si sporca, puliscila delicatamente. Inoltre, mantienila lontana da liquidi corrosivi e ambienti ad alta temperatura.

FC CE RoHS





# **GS19**

TÉLÉMÈTRE LASER


## **Manuel de l'Utilisateur**

# STRUCTURE



1. Émetteur laser/Objectif
2. Lentille de réception laser
3. Bague de mise au point
4. Oculaire
5. Bouton d'alimentation
6. Bouton de mode
7. Port de charge

# STRUCTURE D'ACL



1. Icône de mode de distance
2. Icône de verrouillage
3. Icône de mode de chasse
4. Mode actuel
5. Icône d'envoi laser
6. Icône de compensation de pente de golf
7. Icône de la batterie faible
8. Icône de balayage
9. Distance linéaire
10. Réticule
11. Icône de compensation de pente pour chasseur
12. Distance compensée en pente
13. Angle/Pente

# PARAMÈTRES AVANT UTILISATION

## Pouvoir

Avant d'utiliser le télémètre, veuillez le charger. Lors de la charge, le voyant rouge sera allumé. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant devient vert.

Le télémètre s'éteindra automatiquement après 8 secondes d'inactivité.

## Réglage de la mise au point

Si la vue n'est pas claire, essayez de tourner l'oculaire pour ajuster la mise au point du télémètre.

## Unité de mesure (mètre/yard)

Allumez le télémètre et restez en mode 1 ou mode 2, et puis, appuyez longuement sur le bouton «M» pour changer l'unité de mesure. Veuillez noter que vous ne pouvez pas la changer en mode 3.

# COMMENT OPÉRER

## En mode 1 (mode de chasse)

En mode 1, vous pouvez obtenir la distance linéaire entre vous et la cible. Vous pouvez maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pour scanner une zone afin d'obtenir des lectures rapides et continues. Ce mode est conçu pour les chasseurs qui utilisent un arc ou un fusil puisque la distance compensée en pente est calculée selon la règle du fusilier, et la distance compensée en pente est également appelée distance horizontale.

Pour utiliser ce mode, appuyez sur le bouton «M» jusqu'à ce qu'il y ait une icône «M1» et une icône de fusil à gauche de l'écran. Après cela, visez la cible et appuyez sur le bouton d'alimentation. Cela donnera une distance linéaire et une distance horizontale.

La distance compensée en pente est corrigée en fonction de l'angle de tir, sans que l'utilisateur ait besoin de faire un calcul supplémentaire. Les tireurs utilisent simplement les ajustements appropriés de la chute de balle sur le sol horizontal et de la correction du vent pour la distance affichée et tirent. Les archers utilisent les ajustements appropriés du viseur pour le sol horizontal et la distance affichée, puis tirent.

## En mode 2 (mode de golf)

Le mode 2 est souvent utilisé pour le golf. Dans ce mode, la fonction de verrouillage du drapeau est activée et le télémètre balayera une zone et renverra la distance la plus courte. Cette fonctionnalité est couramment utilisée pour mesurer les drapeaux de golf. Veuillez noter que la fonction de verrouillage du drapeau prend en charge la portée maximale de 250 yards/230 mètres.

De plus, vous obtiendrez deux lectures de distance dans ce mode, la distance linéaire et la distance compensée en pente. La distance compensée en pente est calculée en fonction des données d'angle également fournies dans ce mode.

Pour utiliser le mode 2, appuyez sur le bouton «M» jusqu'à ce qu'il y ait une icône «M2» à gauche de l'écran. Après cela, visez une cible à la fois, appuyez sur le bouton d'alimentation et cela donnera une distance linéaire et une distance compensée en pente.

Si vous souhaitez verrouiller un drapeau ou un objet mince, passez en mode 2, visez autour de l'objet et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé. Une fois que vous aurez réussi à verrouiller l'objet, il y aura un cercle autour de l'icône du drapeau.

## En mode 3 (mode de vitesse)

Le mode 3 est également appelé mode de vitesse. Vous pouvez mesurer la vitesse d'un objet qui se rapproche ou s'éloigne de vous. Pour utiliser ce mode, appuyez sur le bouton «M» jusqu'à ce qu'il y ait une icône «M3» à gauche de l'écran. Après cela, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé et visez la cible. La unité de mesure est km/h.

# CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1\* télémètre
- 1\* étui de transport
- 1\* cordon
- 1\* manuel de l'utilisateur
- 1\* chiffon de nettoyage pour lentille
- 1\* mousqueton
- 1\* câble de charge

# ATTENTION

1. Évitez d'utiliser le télémètre pour mesurer des objets à travers tout type de verre.
2. Pour protéger le revêtement de la lentille, évitez de toucher la surface avec vos doigts.
3. Le télémètre laser a été méticuleusement calibré par des instruments de précision, veuillez donc vous abstenir de tenter tout démontage.
4. Nous déconseillons fortement d'exposer le télémètre à de fortes pluies. S'il pleut beaucoup, assurez-vous de le ranger dans son étui de transport après chaque utilisation. S'il devient inopérant après avoir été exposé à la pluie, placez-le dans un récipient sec et fermé pendant 1 à 2 jours, puis évaluez sa fonctionnalité.
5. Si l'objectif est sale, veuillez l'essuyer doucement avec un chiffon de nettoyage pour objectif. De plus, évitez tout contact avec des liquides corrosifs et des environnements à haute température.

## CE RoHS

Rayonnement laser invisible  
Produit laser de classe 1  
Longueur d'onde : 905 nm  
CEI 60825-1:2014



FR

**Ce télémètre  
et la batterie  
se recyclent**

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !





# **GS19**

LASER-ENTFERNUNGSMESSER


# **Benutzerhandbuch**

# KÖRPER-STRUKTUR



1. Laser-Emitter/Objektivlinse
2. Laserempfangslinse
3. Fokusring
4. Okular
5. Einschalttaste
6. Modustaste
7. Ladeanschluss

# LCD-DISPLAY-STRUKTUR



1. Symbol für den Entfernungsmodus
2. Flaglock-Symbol
3. Modus für Jägersymbol
4. Modus-Nummer
5. Laser-Sendesymbol
6. Symbol für Golfneigungskompensation
7. Warnung bei schwachem Akku
8. Scan-Symbol
9. lineare Entfernungsmessung
10. Fadenkreuz
11. Symbol für Jäger Kompensationssymbol
12. Neigungskompensierter Abstand
13. Winkel-Daten

# EINSTELLUNGEN VOR DER VERWENDUNG

## Power

Bevor Sie den Entfernungsmesser verwenden, laden Sie ihn bitte auf. Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht. Wenn der Entfernungsmesser vollständig aufgeladen ist, leuchtet das Licht grün und schaltet sich nach 8 Sekunden im Leerlauf automatisch aus.

## Einstellung des Fokus

Wenn die Sicht nicht klar ist, versuchen Sie bitte, das Okular zu drehen, um den Fokus des Entfernungsmessers einzustellen.

## Maßeinheit

Schalten Sie den Entfernungsmesser ein und bleiben Sie im Modus 1/2. Drücken Sie lange auf die Taste „M“, um die Maßeinheit zu ändern.

# BEDIENUNG

## Im Modus 1 (Jagdmodus)

Im Modus 1 können Sie die Luftlinie von Ihnen zum Ziel abrufen. Sie können den Netzschalter gedrückt halten, um einen Bereich zu scannen, um schnelle kontinuierliche Messwerte zu erhalten. Dieser Modus ist für Jäger gedacht, die einen Bogen oder eine Waffe verwenden, da die neigungskompensierte Distanz nach der Rifleman-Regel berechnet wird und die neigungskompensierte Distanz auch als horizontale Distanz bezeichnet wird.

Um diesen Modus zu verwenden, drücken Sie die Taste "M", bis das Symbol "M1" und das Gewehrsymbol auf der linken Seite des Bildschirms erscheinen. Dann das Ziel anvisieren und die "Power"-Taste drücken, um eine lineare und eine schräglagenkompensierte Distanzmessung zu erhalten.

Die neigungskompensierte Entfernungsangabe ist um den Schusswinkel korrigiert und bedarf keiner zusätzlichen Benutzereingabe; der Schütze verwendet einfach den entsprechenden ebenerdigen Geschossabwurf und die Windeinstellung für die angezeigte Entfernung und schießt. Bogenschützen verwenden für die angezeigte Horizontaldistanz den entsprechenden ebenerdigen Visierstift und schießen.

## **Im Modus 2 (Golfmodus)**

Modus 2 wird häufig beim Golf verwendet. In diesem Modus ist die Flaggensperrfunktion aktiviert, und wenn die Einschalttaste gedrückt gehalten wird, scannt der Entfernungsmesser einen Bereich und zeigt die kürzeste gemessene Entfernung an, während er vibriert. Diese Funktion wird häufig zum Messen von Golffahnen verwendet. Bitte beachten Sie, dass die Flaggen-Sperrfunktion eine maximale Reichweite von 250 Yards / 230 Meter unterstützt.

Außerdem erhalten Sie in diesem Modus zwei Entfernungsmessungen, die lineare Entfernung und die neigungskompensierte Entfernung. Die neigungskompensierte Distanz in Modus 2 wird anhand der Winkeldaten berechnet, die in diesem Modus ebenfalls zur Verfügung stehen.

Um Modus 2 zu verwenden, drücken Sie die Taste "M", bis das Symbol "M2" auf der linken Seite des Bildschirms erscheint. Wenn Sie eine Fahne oder ein schlankes Objekt anvisieren möchten, wechseln Sie in den Modus 2, zielen Sie um das Objekt herum und halten Sie die Einschalttaste gedrückt. Wenn Sie das Objekt erfolgreich fixiert haben, ertönt ein kurzes Vibrationssignal und ein Kreis um das Flaggsymbol wird angezeigt.

## **Im Modus 3 (Geschwindigkeitsmodus)**

Um diesen Modus zu verwenden, drücken Sie die "M"-Taste, bis ein "M3"-Symbol auf der linken Seite des Bildschirms erscheint. Halten Sie dann die Einschalttaste gedrückt und zielen Sie auf das Ziel. Die Maßeinheit ist KM/H

## **PAKET INHALT**

- 1\* Entfernungsmesser
- 1\* Tragetasche
- 1\* Lanyard
- 1\* Benutzerhandbuch
- 1\* Objektivreinigungstuch
- 1\* Karabiner
- 1\* Ladekabel

# HINWEIS

1. Verwenden Sie den Entfernungsmesser nicht, um Objekte durch ein Fenster oder eine Brille zu messen.
2. Um die Beschichtung des Objektivs zu schützen, berühren Sie die Oberfläche bitte NICHT mit den Fingern.
3. Lase-Entfernungsmesser wurde von Instrumenten präzise kalibriert, bitte nicht selbst zerlegen.
4. Wir empfehlen NICHT, den Entfernungsmesser starkem Regen auszusetzen. Wenn es stark regnet, legen Sie ihn bitte nach jedem Gebrauch zurück in die Tragetasche. Wenn er nicht verwendet werden kann, nachdem er Regen ausgesetzt war, legen Sie ihn bitte in einen trockenen, geschlossenen Behälter, um 1-2 Tage lang zu trocknen, und beobachten Sie dann, ob er weiter verwendet werden kann.
5. Wenn die Linse verschmutzt ist, wischen Sie sie vorsichtig ab. Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Flüssigkeiten und hohen Temperaturen.

CE UK  
CA  
RoHS

FC



Unsichtbare Laserstrahlung  
Klasse 1 Laserprodukt  
Wellenlänge: 905 nm  
IEC 60825-1:2014

